

Карандаш мебельный.

Предназначен:

Для моментальной заделки мелких повреждений на различных деревянных и пластиковых поверхностях, не подверженных интенсивной эксплуатации.

Виды поверхностей:

МДФ, ЛДСП, фанера, массив дерева, ламинат, пластик, пробковое покрытие.

Виды изделий:

Мебель (боковые стенки, фасады), двери, опанелка, плинтуса, окна и т.п.

Виды повреждений:

Царапины, стыки, проколы, швы, трещины.

1113 КАРАНДАШИ			
	Карандаш мебельный алюминий R8582 1113084		Карандаш мебельный желтый U1579 1113104
	Карандаш мебельный белый W2201 1113085		Карандаш мебельный зеленый темный U1861 1113105
	Карандаш мебельный бук геплан R5107 1113086		Карандаш мебельный клен ванкувер R5706 1113106
	Карандаш мебельный бук натура R5112 1113087		Карандаш мебельный клен танзай R5703 1113107
	Карандаш мебельный бук светлый R5113 1113088		Карандаш мебельный красное дерево R5640 1113108
	Карандаш мебельный бук темный R5111 1113089		Карандаш мебельный красный U1669 1113109
	Карандаш мебельный ваниль U1313 1113090		Карандаш мебельный лимон U1560 1113110
	Карандаш мебельный венге R4121 1113091		Карандаш мебельный махагон R5646 1113111
	Карандаш мебельный вишня академия R4925 1113092		Карандаш мебельный ольха R4647 1113112

	Карандаш мебельный вишня мемфис R5727 1113093		Карандаш мебельный оранжевый F8985 1113113
	Карандаш мебельный вишня оксфорд R4968 1113094		Карандаш мебельный орех гварнери R4842 1113114
	Карандаш мебельный вишня пенсильвания R5732 1113095		Карандаш мебельный орех италия R4892 1113115
	Карандаш мебельный вишня спелая R4908 1113096		Карандаш мебельный орех канада R4835 1113116
	Карандаш мебельный голубой U1717 1113097		Карандаш мебельный орех миланский R3027 1113117
	Карандаш мебельный груша R4966 1113098		Карандаш мебельный орех экко R4844 1113118

	Карандаш мебельный дуб атланта R4158 1113099		Карандаш мебельный салатный U1863 1113119
	Карандаш мебельный дуб молочный (беленый) R4120 1113100		Карандаш мебельный серый светлый U2101 1113120
	Карандаш мебельный дуб седан R4442 1113101		Карандаш мебельный синий U1748 1113121
	Карандаш мебельный дуб темный R4225 1113102		Карандаш мебельный титан F8973 1113122
	Карандаш мебельный дуб ясный R4227 1113103		Карандаш мебельный черный W2200 1113124

Свойства:

- Легок в использовании
- Мелкодисперсный, высокая укрывистость при затираии
- Легко наносится, эффективно заполняя повреждение
- Легко колеруется между собой прямо на ремонтируемой поверхности
- Обладает хорошей адгезией
- Не дает усадки
- Образует влагостойкое покрытие
- Не меняет цвет со временем
- Прекрасно покрывается лаком
- Имеет ограниченную механическую прочность.
- Экологичен

Способ применения:

- Очистить ремонтируемую поверхность. Срезать ножом все выступающие и отслоившиеся частички материала. На пластике подрезать края царапины вертикально.
- Подкрасить края повреждения маркером в тон основной поверхности, дать высохнуть в течение 10-15 секунд.
- Затереть карандашом поперек повреждение. В случае с разнотонной поверхностью, затереть поочередно карандашами нескольких тонов в соответствии с цветом поверхности.
- Излишки зашлифовать листом чистой бумаги. Оставшийся ореол убрать стальной ватой или тканью, слегка смоченной в уайт-спирите, стараясь не касаться отремонтированной части.
- Для защиты восстановленного повреждения от загрязнения и деформации, а также для выравнивания степени блеска основной и отремонтированной поверхности, необходимо закрепить ремонтное место соответствующим по блеску фиксирующим лаком «Мастер Сити».

Рекомендации:

- Для получения точного оттенка нанесите 2-3 цвета карандаша подходящего тона прямо на ремонтируемую поверхность, затем разотрите листом чистой бумаги. Нанесенные цвета легко перемешаются между собой.

Хранение:

Хранить при температуре не выше +30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. При соблюдении условий хранения, срок годности не ограничен.